


СХЕМА S18866R ДЛЯ ДВУХКЛАВИШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



1. Разъединить провода от драйвера 1, драйвера 2 и разделителя.
2. Удалить разделитель.
3. Соединить провода от драйвера 1 и драйвера 2 с проводами, идущими от двухклавишного выключателя.